



Zündverteiler
Ignition Distributors
Allumeurs
Distribuidores de encendido

0 231 115..

Ablegen in/ File in
 Classer dans/ Clasificar en **VDT-EVE 121/0**

No.	1	2	3	4	5	6	⑩
Zündver- teiler	Kontakt- satz	Konden- sator	Verteiler- läufer	Verteiler- kappe	U-Druck- versteller	U-Brecher- platte	Teilesatz
	1 237 013.. ZKB..	1 237 330..	1 234 332..	1 235 522..	1 237 121..	1 230 090..	1 237 010..

0 231 115 001	6	006	052	070	058	112	-	012
002	6	006	052	070	058	112	-	012
003	6	006	052	070	058	102	-	012
005	6	006	052	070	058	100	-	012
006	6	006	052	070	058	100	-	012
007	7	007	052	088	058	109	-	012
008	7	007	052	088	058	109	-	012
009	6	006	052	070	058	117	-	012
010	6	006	052	070	058	121	-	012
011	6	006	052	070	058	123	-	012
012	6	006	052	088	058	123	-	012
013	6	006	052	088	058	123	-	012
014	6	006	052	070	058	112	-	012
015	6	006	052	070	058	112	-	012
016	6	006	052	070	058	123	-	012
017	6	006	052	070	058	123	-	012
018	6	006	052	088	058	123	-	012
019	6	006	052	088	058	123	-	012
020	6	006	055	088	058	113	-	012
021	27	027	052	070	058	130	-	012
022	27	027	052	070	058	116	-	012
023	27	027	052	070	058	136	-	012
024	27	027	052	070	058	116	-	012
025	27	027	052	070	058	136	-	012
026	7	007	067	070	058	141	-	012
027	7	007	067	088	058	141	-	012
028	7	007	067	070	058	141	-	012
029	7	007	067	088	058	141	-	012
030	27	027	052	070	058	151	-	012
031	27	027	052	070	058	151	-	012
032	27	027	052	070	058	154	-	012
033	27	027	052	070	058	154	-	012
034	27	027	052	070	058	158	-	012
035	27	027	052	070	058	158	-	012
036	27	027	052	070	058	159	-	012

No.	1	2	3	4	5	6	⑩
Zündverteiler	Kontaktsatz	Kondensator	Verteilerläufer	Verteilerkoppe	U-Druckversteller	U-Brecherplatte	Teilesatz
	1 237 013.. ZKB..	1 237 330..	1 234 332..	1 235 522..	1 237 121..	1 230 090..	1 237 010..

0 231 115 037	..27	..027	..052	..070	..058	..159	-	..012
038	27	027	052	070	058	160	-	012
039	27	027	052	070	058	160	-	012
040	6	006	055	088	058	113	-	012
041	7	007	067	078	135	164	-	012
042	27	027	052	070	058	168	-	012
043	27	027	067	070	058	157	-	012
044	6	006	067	070	058	175	-	012
045	6	006	067	070	058	176	-	012
046	7	007	067	078	135	164	-	012
048	6	006	067	070	058	176	-	012
049	6	006	067	086	031	198	-	012
051	7	007	067	083	059	225	-	012
052	7	007	067	088	059	141	-	012
053	7	007	067	088	059	141	-	012
054	7	007	067	088	059	225	-	012
055	6	006	067	070	523014	176	-	012
056	44	044	137	082	522027	277	-	012
057	44	044	137	082	027	277	-	012
+ 058	44	044	137	082	027	299	-	012
+ 059	44	044	137	082	027	299	-	012
060	27	027	067	088	059	281	-	012
061	61	061	116	107	059	295	-	012
062	7	007	067	088	059	307	-	012
064	66	066	202	109	059	309	-	012
065	59	059	198	109	059	315	-	012
066	7	007	067	070	058	171	-	012
067	44	044	137	109	059	317	-	012
068	44	044	137	109	059	319	-	012
070	44	044	116	074	058	343	-	012
071	44	044	291	074	058	347	-	012
072	44	044	291	074	058	347	-	012
+ 073	44	044	137	107	193	277	-	012
+ 074	44	044	137	107	193	277	-	012
075	44	044	115	089	033	283	-	012
+ 076	116	116	142	107	193	331	-	012
+ 077	116	116	142	107	193	331	-	012
+ 078	44	044	137	107	193	277	-	012
+ 079	44	044	137	107	193	277	-	012
080	116	116	148	074	058	339	-	012

+ Vollständige Unterbrecherplatte für diese Zündverteiler 1 237 110 151

Zündverteiler
Ignition Distributors
Allumeurs
Distribuidores de encendido

0 231 115..

Ablegen in/ Fila in
 Classer dans/ Clasificar en **VDT-EVE 121/0**

No.	1	2	3	4	5	6	⑩
Zündverteiler	Kontaktsatz	Kondensator	Verteilerläufer	Verteilerkappe	U-Druckversteller	U-Brecherplatte	Teilesatz
	1 237 013.. ZKB..	1 237 330..	1 234 332..	1 235 522..	1 237 121..	1 230 090..	1 237 010..

0 231 115 081	..44	..044	..291	..074	..058	..347	-	..012
+	082	44	044	137	107	193	-	012
+	083	44	044	137	107	193	-	012
+	084	116	116	137	082	027	-	012
+	085	116	116	137	082	027	-	012
	086	59	059	182	109	059	-	012
	087	44	044	191	074	193	-	012
	088	44	044	191	074	193	-	012
	089	82	082	198	109	059	-	012
	090	82	082	182	109	059	-	012
	091	44	044	191	074	193	-	012
	092	44	044	191	074	193	-	012
	093	82	082	198	109	059	-	012
+	094	116	116	204	215	193	-	012
+	095	116	116	204	215	193	-	012
+	096	116	116	241	082	027	-	012
+	097	116	116	241	082	027	-	012
+	098	44	044	247	215	193	-	012
+	099	44	044	247	215	193	-	012

+ Vollständige Unterbrecherplatte für diese Zündverteiler 1 237 110 151

ROBERT BOSCH GMBH STUTTGART

Printed in Germany - Imprime en Allemagne Rep. Fed. par
 Robert Bosch GmbH, Hausdruckerei